



智能设计师™


智能项目档案

- 支持各图像的合成、矢量图的绘制、及呈现不同效果的多图像性。


1. 绘制款式图及设定尺寸



1. 右键选择新增曲线



2. 大致绘制外轮廓



3. 移动调控点是比例更合适



4. 继续绘制其余部分

智能项目档案

- 支持各图像的合成、矢量图的绘制、及呈现不同效果的多图像性。

2. 填色及其他细节处理




智能项目档案

- 支持各图像的合成、矢量图的绘制、及呈现不同效果的多图像性。

3. 绘制立体贴图图像



1. 贴图



2. 设定格线



3. 细节处理






4. 调整光暗

智能项目档案

- 支持各图像的合成、矢量图的绘制、及呈现不同效果的多图像性。

4. 绘制模特款式图



智能项目档案

- 支持各图像的合成、矢量图的绘制、及呈现不同效果的多图像性。

移动填图位置



智能项目档案

- 支持各图像的合成、矢量图的绘制、及呈现不同效果的多图像性。


切换填图花型



一般图像档案 - 处理针织花型循环

1. 扫描花型布片

- 标尺与布片一起扫描，修改档案dpi（与扫描仪一致）
- 确保布片比例为1：1




一般图像档案 - 处理针织花型循环

2. 处理循环




1. 选取循环




2. 图像变形

滤镜 - 平均：




换色笔 - 复制笔：



3. 处理图像边缘


一般图像档案 - 处理针织花型循环

2. 处理循环




c. 确定颜色

a. 选择已选范围内的颜色




b. 自动搜寻余下颜色



4. 设定颜色面谱范围


一般图像档案 - 处理针织花型循环

3. 款式图设置对点位




1. 双击编辑款式
点击移动图案填图位置

2. 在幅片位置点击一下
查看对点填图编号




一般图像档案 - 处理针织花型循环

3. 款式图设置对点位




针织图像档案 - 用户自定义针法编织，可预览模拟针法的效果


1. 彩图模拟提花效果




使用选取物件/颜色设定图像范围
大致选定背景位置



使用笔设定图像范围
调整范围位置




清除已选范围内的图像
(褪底)



针织图像档案 - 用户自定义针法编织，可预览模拟针法的效果

1. 彩图模拟提花效果




颜色整合 - 仿色

针织图像档案 - 用户自定义针法编织，可预览模拟针法的效果


1. 彩图模拟提花效果



彩图模式



针目模式




针织组织模式


不同视图模式

针织图像档案 - 用户自定义针法编织，可预览模拟针法的效果


2. 自定义针法模拟效果



1. 设定最小循环范围



2. 拉一个较大的循环看效果




3. 转换成针目模式进行效果的预览

立体贴图图像档案 - 制作立体模拟效果；主要用于给模特换衣等相关操作




1. 汇入模特图片
至立体贴图图像



2. 使用曲线选择幅片范围



3. 可移动调节点
作细致调整



4. 设定幅片尺寸

立体贴图图像档案 - 制作立体模拟效果；主要用于给模特换衣等相关操作



3. 设定格线

立体贴图图像档案 - 制作立体模拟效果；主要用于给模特换衣等相关操作



4a. 用作贴图布片

立体贴图图像档案 - 制作立体模拟效果；主要用于给模特换衣等相关操作





4b. 用作单图布印

梭织图像档案 - 制作梭织组织及相关设定




1. 编辑梭织组织及纱线




2. 制作梭织图像

梭织图像档案 - 制作梭织组织及相关设定




3. 显示幼毛效果




4. 显示循环效果

效果展示




效果展示



效果展示



效果展示





网站
www.skt.com.hk

论坛
www.smartknitter.com

微信
WeChatID:SmartKnitter

2021年3月版

智能针织科技有限公司

香港

地址：香港观塘创业街9号6楼602室

电话：(852) 2377 3223

东莞

地址：东莞市常平镇新南路常平科技园Z栋2层

电话：(86) 769 8355 1388

中山

地址：中山市沙溪镇大石兜工业区1号二楼A219-A221室

电话：(86) 760 8886 1651

桐乡

地址：桐乡市濮院镇东方新天地商住区11幢1单元301室

电话：(86) 573 8883 6606

泉州

地址：南安市柳城柳东成功街299号2层202室

电话：(86) 595 8666 1201

智能下数纸®由 智能针织科技有限公司 (SKT Limited) 研究开发，版权所有，盗拷必究。